


中间传动轴	编辑日期
	2000. 9. 23



中间传动轴

零件编号	零件名称	每车 用量	备注
2202010-1H	第一中间传动轴及支承总成	1	
2207010-1H	第二中间传动轴及支承总成	1	
CQ34114	螺母	6	
Q40314	弹簧垫圈	10	

	CQ1611440T	螺栓	6	紧固万向节凸缘
	2202912-1H	第一中间传动轴及万向节总成	1	仅用于 2202010-1H
	2207912-1H	第二中间传动轴及万向节总成	1	仅用于 2207010-1H
	2202015-1H	第一中间轴传动轴轴管、焊接叉及花键轴总成	1	仅用于 2202912-1H
	2207015-1H	第二中间轴传动轴轴管、焊接叉及花键轴总成	1	仅用于 2207912-1H
	2201925-1H	凸缘叉及十字轴总成	1	
	2201041B52	支承片	2	滚针轴承
	201042 B52	锁片	2	
	CQ1501020	螺栓	4	紧固支承片
	2201071 B52	平衡片	数量 按需要 决定	
	2201072 B52	平衡片		
	2201073 B52	平衡片		
	2201074 B52	平衡片		
	2201076 B52	平衡片		
	2201077 B52	平衡片		
	2201078 B52	平衡片		
	2201079 B52	平衡片		
	2202145-1H	油封总成	2	中间支承
	Q430100	卡环	2	轴承
	2202126-1H	垫环	1	中间支承
	2202117-1H	压板	1	中间支承
	2202157-1H	吊板	1	第一中间传动轴支撑（仅用于 2202010-
	2207157-1H	吊板	1	第二中间传动轴支撑（仅用于 2207010-

	Q40114	平垫圈	2	
	CQ1501440	螺栓	2	紧固轴承支架
	Q4501028	铆钉	4	紧固吊板
	CQ34014	螺母	2	
	2202116-1H	轴承支架	1	中间支承
	211	轴承	1	中间支承
	2202113-1H	轴承座	1	中间支承
	CQ70001	滑脂嘴	1	
	2202039-1H	凸缘	1	中间轴
	1701471-11	螺母	1	中间轴凸缘