



车 架

序号	零件编号	零件名称	每车用量	备注
	2800010-1H	车架及支架总成	1	
	2801015-1H	左纵梁总成	1	
	2801020-1H	右纵梁总成	1	
1	2801025-1H	左纵梁及加强板总成	1	
2	2801030-1H	右纵梁及加强板总成	1	
3	2801082-1H	前横梁	1	
4	2801083-1H	上连接板	1	前横梁
	2801084-1H	下连接板	1	前横梁

	Q4501240	铆钉	10	紧固前横梁
	Q4501232	铆钉	8	紧固前横梁
	CQ1501635	螺栓	2	紧固发动机前悬置托架
	CQ34016	螺母	2	
	Q40316	弹簧垫	2	
5	2801090-1H	横梁总成	1	发动机后悬置
	CQ1501445	螺栓	8	紧固发动机后悬置
	CQ34014	螺母	8	
	Q40314	弹簧垫圈	8	
6	2801140-1H	中一横梁总成	1	
	Q4501234	铆钉	16	紧固中一横梁总成
7	2801143-1H	左连接板	2	中横梁
8	2801144-1H	右连接板	2	中横梁
	Q4501444	铆钉	24	紧固中横梁连接板
9	2801150-1H	中二横梁总成	1	
	Q4501234	铆钉	16	紧固中二横梁总成
10	2801162-1H	前横梁	2	后钢板弹簧
	Q4501230	铆钉	16	紧固后簧前横梁
	Q4501238	铆钉	4	紧固后簧前横梁
11	2801163-1H	左连接板	1	后簧前横梁
12	2801164-1H	右连接板	1	后簧前横梁
	Q4501436	铆钉	16	紧固后簧横梁连接板
13	2801172-1H	后横梁	2	后钢板弹簧
	Q4501230	铆钉	24	紧固后簧横梁连接板

14	2801173-1H	左连接板	1	后簧后横梁
15	2801174-1H	右连接板	1	后簧后横梁
	Q4501436	铆钉	6	紧固后簧横梁连接板
16	2801182-1H	后横梁	1	
	Q4501232	铆钉	8	紧固后横梁
17	2803010-1H	前保险杠总成	1	
18	2803029-1H	圆头方颈螺栓	6	紧固前保险杠总成及支架
	CQ34010	螺母	6	
	Q40310	弹簧垫圈	6	
19	2803027-1H	左支架	1	前保险杠
20	2803028-1H	右支架	1	前保险杠
	CQ1501025	螺栓	6	紧固前保险杠支架于前横梁
	CQ34010	螺母	6	
	Q40310	弹簧垫圈	6	
21	2806016-01	前、后拖钩	3	
	2806018-01	弹簧锁片	3	拖钩
	CQ1511875	螺栓	2	紧固前拖钩
	CQ34118	螺母	3	
	Q40318	弹簧垫圈	3	
	CQ1501655	螺栓	2	紧固前拖钩
	CQ34016	螺母	3	
	Q40316	弹簧垫圈	3	
	CQ1501650	螺栓	1	紧固后拖钩
	CQ1511865	螺栓	1	紧固后拖钩

22	2902441-1H	前支架	2	前钢板弹簧
	Q4501444	铆钉	8	紧固前钢板弹簧前支架
	Q4501242	铆钉	4	紧固前钢板弹簧前支架
23	2902435-1H	前簧限位块支架总成	2	
	Q4501436	铆钉	4	紧固前簧限位块支架总成
	Q4501234	铆钉	4	紧固前簧限位块支架总成
24	2902444-1H	支架	2	前钢板弹簧吊环
	Q4501450	铆钉	8	紧固前钢板弹簧吊环支架
	Q4501248	铆钉	4	紧固前钢板弹簧吊环支架
25	2905425-1H	左上支架总成	1	前减振器
26	2905412-1H	右上支架总成	1	前减振器
	Q4501436	铆钉	8	紧固前减振器上支架
27	1001038-1H	发动机前悬置右托架	1	
	1001037-1H	发动机前悬置左托架	1	
	CQ1601240	螺栓	8	紧固发动机前悬置托架
	CQ34012	螺母	8	
	Q40312	弹簧垫圈	8	
28	2912441-1H	前支架	2	后钢板弹簧
	Q4501452	铆钉	12	紧固后钢板弹簧前支架
	Q4501255	铆钉	4	紧固后钢板弹簧前支架
29	2913441-1H	支架	4	辅助钢板弹簧
	Q4501452	铆钉	16	紧固辅助钢板弹簧支架
30	2912444-1H	后支架	2	后钢板弹簧
	Q4501452	铆钉	16	紧固后钢板弹簧后支架

31	8500058-1H	紧固车厢用下角铁	6	
	Q4501436	铆钉	4	紧固车厢下角铁
	Q4501442	铆钉	8	紧固车厢下角铁