


变速器齿轮及轴	编辑日期
	2000. 9. 23



变速器齿轮及轴

件编号	零件名称	每车用量	备注
01119-4E	罩	1	半圆卡环
01114-4E	半圆卡环	2	第一轴后轴承内圈

701116-4E	半圆卡环	2	第一轴后轴承内圈
701117-4E	半圆卡环	2	第一轴后轴承内圈
701118-4E	半圆卡环	2	第一轴后轴承内圈
	（以上卡环按需要选一种）		
701161-4E	调整垫圈	1	第一轴及第二轴轴承
701162-4E	调整垫圈	1	第一轴及第二轴轴承
701163-4E	调整垫圈	1	第一轴及第二轴轴承
701164-4E	调整垫圈	1	第一轴及第二轴轴承
	（以上卡环按需要选一种）		
701113-4E	止动环	2	第一轴及第二轴后轴承
702314K	后滚柱轴承	2	第一轴及第二轴
701112-1H	第一轴	1	变速器
702316-7C	隔环	2	
701402-11	滚子	18	任选一组
701403-11	滚子	18	
701404-11	滚子	18	
702327-7C	卡环	1	
701319-4E	推块	9	同步器
701318-4E	定位块	9	同步器
701317-4E	弹簧	9	同步器
701396-4E	调整环	1	第五速同步锥 （按需要）
701397-4E	调整环	1	第五速同步锥 （按需要）
701398-4E	调整环	1	第五速同步锥 （按需要）
701399-4E	调整环	1	第五速同步锥 （按需要）

701382-4E	同步锥	2	第五、六速同步器
701354-4E	同步环	4	第三、四、五、六速同步器
701387-4E	卡环	1	第五、六速同步器齿座
701386-4E	齿座	1	第五、六速同步器
701357-4E	齿套	2	第三、四、五、六速同步器
701399-4E	调整环	1	第六速同步锥
701381-1H	第六速齿轮	2	
245/50	滚针轴承	2	($\phi 50 \times \phi 58 \times 17$)
701383-4E	隔套	1	第五速齿轮滚针轴承
701373-4E	卡环	1	第四速齿轮衬套（按需要）
701374-4E	卡环	1	第四速齿轮衬套（按需要）
701372-4E	衬套	1	第四速齿轮
701365-4E	滚针轴承	1	$\phi 72 \times \phi 80 \times 37$
701371-1H	第四速齿轮	1	
701352-4E	同步锥	2	第三、四速同步器
701356-4E	齿座	1	第三、四速同步器
701351-4H	第三速齿轮	1	
343/80	滚针轴承	2	$\phi 80 \times \phi 88 \times 40$
701301-4E	第二轴	1	变速器
241/100	滚针轴承	2	$\phi 100 \times \phi 107 \times 20$
701311-1H	第二速齿轮	1	
701312-4E	同步锥	2	第一、二速同步器
701313-4E	同步环	2	第一、二速同步器
701321-4E	齿套	1	第一、二速同步器

701316-4E	齿座	1	第一、二速同步器	
701323-4E	卡环	1	第一、二速同步器	
701331-1H	第一速齿轮	1		
701336-4E	齿座	1	倒车	
701339-1H	倒车齿轮	1		
30X88X26	滚针轴承	2	Φ 80× Φ 88×26	
701342-4E	衬套	1	倒车齿轮	
701460-4E	凸缘及挡尘罩总成	1	第二轴	
7345770B	O 型橡胶密封圈	1		
701471-4E	锁紧螺母	1	第二轴凸缘	
701221-1H	调整垫片	1	中间轴轴承	按需要选择
701222-1H	调整垫片	1	中间轴轴承	
701223-1H	调整垫片	1	中间轴轴承	
701224-1H	调整垫片	1	中间轴轴承	
701226-1H	调整垫片	1	中间轴轴承	
310	圆锥滚子轴承	2	中间轴	
701217-1H	减速齿轮	1	中间轴	
701216-1H	第六速齿轮	1	中间轴	
701214-1H	第四速齿轮	1	中间轴	
701213-1H	第三速齿轮	1	中间轴	
701212-1H	中间轴	1	变速器	
701482-1H	惰轮	1	倒车	
5450	滚钉轴承	1	Φ 40× Φ 54×50	
701481-4E	轴	1	倒车惰轮	

343140B	O 型橡胶密封圈	1	
01489-11	锁片	1	倒档轴
0308	弹簧垫圈	1	
Q1500816	螺栓	1	紧固锁片用