


离合器本体

编辑日期

2000. 9. 23



离合器本体

零件编号	零件名称	每车用量	备注
601210-4E	从动盘总成	2	
601240-4E	中间压盘总成	1	
601249-4E	锁板	4	调整销
601253-4E	弹簧	4	锁板
601246-4E	调整销	4	中间压盘

601252-4E	弹簧	4	调整机构
601332-4E	座	4	中间压盘传动片
40308	弹簧垫圈	4	
Q2180820	内六角螺栓	4	
601112-4E	定位销	2	
601411-4E	连接环	1	
601113-4E	定位销	2	
601310-4E	离合器盖总成	1	
40312	弹簧垫圈	8	
Q1501270	螺栓	8	
6010111H	外壳	1	离合器
601012-12	衬套	2	
40310	弹簧垫圈	12	
Q34010	螺母	12	
601041-11	垫片	1	通风孔盖板
601040-11	通风孔盖板总成	1	
Q1500616	螺栓	2	